

Montasje / innfesting av rekkverk

Montasje/innfesting i tre dekke:

Tilbud/ordre forutsetter at vår montering ikke blir påvirket av dårlig innfestning/konstruksjon. Konstruksjonen må ha innfestningsmulighet etter disse anvisninger.

Innfestning i treverk skal være minimum 96 x 148 mm og kantbjelken skal være festet med vinkler (90x90x90x2 mm) som er festet med 2x8 stk. skruer/spiker mot tverrgående bjelker. Det anbefales vinkler på hver bjelke C/C 600 mm. Ved bruk av gesims må konstruksjonen være solid bygd. Her anbefaler vi limtre drager om dette er hensiktsmessig.

Konstruksjonen skal være bygget slik at vår montering ikke påvirker lekkasje mot underliggende rom. Det forutsettes at taktetting ikke er nærmere enn 120 mm fra dekke. For å montere rekkverk etter gjeldene krav og forskrifter blir det benyttet bolter med lengde 100 mm.

Beslag skal ligge kompakt mot innfestningen. Det skal ikke være hulrom i konstruksjonen og det forutsettes spikerslag i hele området der rekkverk skal monteres. Ved toppmontering vil alle hull fuges for å redusere faren for fuktighet.

Retningsavvik i front kan maks være +/- 5 mm. Høydeforskjell på bjelkekant kan maks være +/- 5 mm.

Montasje/innfestning i betong dekke:

Tilbud/ordre forutsetter at vår montering ikke blir påvirket av dårlig innfestning/konstruksjon. Konstruksjonen må ha innfestningsmulighet etter disse anvisninger.

Tilbudet forutsetter at betongplaten ikke har hulrom eller porøs konstruksjon. På nye verandaer må armerings tegninger tilsendes.

Avstand fra platekant (betongkant) til armering forutsettes å være 100 mm. Det aksepteres at en ved montering kan treffe på armering på inntil 10% av alle hull.

Ved montering i betong vil alle hull fuges for å redusere faren for korrosjon.

Tilbudet forutsetter en normal helling av verandaplate.

Ved alle toppmonterte rekkverk forutsettes det at platen er slett. Retningsavvik i front kan maks være +/- 5 mm. Høydeforskjell på platekant kan maks være +/- 5 mm.

Felles for både tre og betong dekke:

Det skal være fremlagt arbeidsstrøm.

Rekkverksområdet må være fritt for hindringer og trafikk i montasjetiden. Det forutsettes at montasjen/fremdriften kan skje kontinuerlig innenfor normal arbeidstid.

Hvis avvik kommer frem ved oppstart eller underveis i monteringen, så vil arbeidet stoppe opp og en avviksrappport blir sendt til kunde. Dersom arbeidet stoppes opp slik at det ikke kan fortsette, så vil reiseutgifter bli fakturert etter medgått tid.

Eventuelle tilleggsarbeider (avvik) faktureres med medgått tid.

Ønsker du ytterligere informasjon finner du en oversikt over Glassfagkjeden's Glassmestere på vår hjemmeside [www.glassfagkjeden.no/finn din glassmester](http://www.glassfagkjeden.no/finn-din-glassmester)